

## Регулятор температуры для теплого пола модель АЕ У310F

### Назначение

Данная модель предназначена для управления нагревом теплого пола. Регулятор работает с выносным датчиком температуры. Конструкция, подключение проводов и монтаж регулятора предназначена для применения монтажного комплекта МК.

### Включение

Включите терморегулятор, установив переключатель ON-OFF в позиция ON. Загорится красная лампочка – индикатор.

### Режим работы

С помощью вращения ручки с меткой установите нужную Вам температуру. Если температура пола ниже установленной, то терморегулятор включит нагревательный элемент теплого пола, и загорится зеленая лампочка - индикатор. Если температура пола превысит установленную, то терморегулятор отключит нагревательный элемент теплого пола, а также погаснет зеленая лампочка – индикатор.

### Выключение

Для выключения терморегулятора установите переключатель ON-OFF в позицию OFF. Инструкция по монтажу терморегулятора.

1. Отсоедините корпус терморегулятора от декоративной (установленной) панели.
2. Закрепите декоративную панель к стене.
3. Присоедините провод терморегулятора к монтажному комплекту как показано на монтажной схеме.
4. Прикрепите корпус терморегулятора к декоративной (установленной) панели. Проверьте прочность соединения.

### Технические данные

Рабочее напряжение	АС 180-245В
Частота	50Гц
Максимальная нагрузка	3500Вт
Максимальный ток нагрузки	16А
Диапазон задания температуры	20С.....60С
Точность	2С

### Схема подключения терморегулятора с монтажным комплектом

